

CHECKLIST DES CODES STORES PLISSÉS ET DUPLI

PRATIQUE D'AVOIR SOUS LA MAIN : UN APERÇU DES CODES LES PLUS COURANTS.

AINSI VOUS VOYEZ EN UN COUP D'ŒIL COMMENT LES CODES SONT COMPOSÉS.

AO20

A

O

20

PLACEMENT

- A = Pendents droits (fenêtres droites)
- B = Tendus jusqu'à une inclinaison de 15° (fenêtres oscillo-battantes)
- D = Tendus jusqu'à une inclinaison de 60° (fenêtres de toit)
- P = Tendus jusqu'à une inclinaison de 90° (fenêtres de plafond)

COMMANDE

- O = Cordon
- B = Poignée de commande
- E = Électrique
- L = Cordon sans fin
- U = Cordon de confort
- T = Twin pull

DISTRIBUTION DU PAQUET

- 10 = De haut en bas
- 15/16 = De bas en haut
- 20 = Paquet de tissu libre
- 30 = Double paquet de tissu en haut

Tous les modèles disposent d'un code. Vous pouvez utiliser ce code pour reconnaître facilement le modèle. La première lettre du code indique le placement et la seconde la manière de commander. Le chiffre indique la distribution du paquet de tissu. Deux exemples :

Code AO20 Le modèle pend droit (A), est commandé à l'aide d'un cordon (O) et se compose d'un paquet de tissu (20).

Code DB10 Le modèle est pour une fenêtre de toit (D), est commandé à l'aide d'une poignée de commande (B) et le paquet de tissu se déplace de haut en bas (10).