


Mesurer et commander

Déterminez où et comment vous désirez placer le store plissé ou dupli ? Attention aux éléments saillants tels les poignées de fenêtre et autres. Contrôlez les différences de largeur et de hauteur en mesurant à différents endroits. En cas de différences, retenez la plus petite mesure.

Le produit choisi, convient-il ?

Contrôlez avant de commander si le tissu et le modèle conviennent pour les mesures de votre fenêtre :

- Est-ce que les mesures de votre fenêtre se situent entre la largeur et hauteur maximale du tissu ? Si il y a une limitation de mesures, celle-ci sera indiquée sur l'échantillon.
- Est-ce que les mesures se situent entre la largeur et la hauteur minimales et maximales du modèle ? Pour la réponse, consultez les spécifications.
- Est-ce que les mesures se situent dans la superficie maximale du modèle ? Consultez la catégorie de tissu de la largeur de plis choisie et contrôlez dans les spécifications.


Si une fenêtre est trop grande pour un store plissé ou dupli, le profilé de montage offre la solution (il permet de diviser la fenêtre en plus petites surfaces). [Consultez la page 69.](#) 

Indiquez le placement

Indiquez le placement du modèle (en embrasure ou en façade, sur le mur ou contre le plafond). Ceci est important pour la livraison des supports. Suivez pour cela les instructions de mesure ci-dessous.

En embrasure

Placement entre le cadre ou le mur.




Le store plissé ou dupli sera monté entre le cadre ou le mur.

1. Mesurez la largeur (B) entre le cadre ou le mur à trois endroits. En cas de différences, notez toujours la plus petite mesure.
2. Mesurez la hauteur (A) entre le cadre et l'appui de fenêtre ou le sol.

En façade

Placement sur le cadre, sur le mur ou contre le plafond.



Le store plissé ou dupli est placé sur le cadre, sur le mur ou contre le plafond.

1. Mesurez la largeur (B) recouvrement souhaité compris.
2. Mesurez la hauteur (A) recouvrement souhaité compris.

ATTENTION :

Les explications ci-dessus concernent les mesures brutes. Pour faire fonctionner de façon optimale le store plissé ou dupli, la largeur que vous avez indiquée est (selon le modèle) réduite d'environ un demi centimètre. Au cas où vous auriez vous-même tenu compte de cette réduction, mentionnez sur le formulaire de commande : 'mesures définitives'.

Supports de serrage

Si vous montez le store plissé ou dupli avec des supports de serrage sur la partie mobile de votre fenêtre oscillo-battante, les mesures de commande seront les suivantes.

- Largeur : la largeur du verre plus le recouvrement souhaité.
- Hauteur : la hauteur totale de la partie mobile de la fenêtre oscillo-battante.


Profilé à coller

Suivez les instructions de mesure pour en façade. Tenez donc compte du recouvrement désiré.


Profilé à coller verre tendu (BB20L)

1. Mesurez d'abord la largeur (A) et la profondeur (B) du caoutchouc du verre. Si les deux sont inférieures à 5 mm, passez à l'étape 2. Si la largeur et la profondeur excèdent 5 mm, une autre instruction de mesure est applicable. Lisez les instructions de mesure dans le PDF.

Ou regardez sur dealer.bece.com/videos



2. Mesurez la largeur (C) et la hauteur (D) entre le cadre (sans le caoutchouc du verre) comme indiqué sur les dessins ci-dessous) et marquez ces mesures comme mesures définitives.



[Voulez-vous savoir comment fixer le profilé à coller verre tendu, consultez dealer.bece.com/videos](https://dealer.bece.com/videos)

Easy fit (BB20M)

Pour la mesure de ce modèle, utilisez l'équerre de mesure spéciale et les instructions de mesure.

Cordelette loin du bord

Voulez-vous que la cordelette soit placée loin du bord, indiquez sur le formulaire de commande pour quelle cordelette vous le voulez (gauche et/ou droite).

Cordelette de levage (O) et cordelette sans fin (L)

Dans le cadre de la sécurité pour les enfants, la longueur de commande maximale est également déterminée et nous fournissons les mécanismes de sécurité prescrits.

Le store plissé ou dupli n'est-il pas plus haut que 250 cm ?

Alors, la longueur de commande est de 1 mètre au maximum.

Si le store plissé ou dupli est plus haut que 250 cm, la longueur de commande est la hauteur du produit moins 150 cm. Dans ce cas nous choisissons la plus petite longueur de commande la plus proche.

Déviant

Une mesure de commande plus longue est possible si vous spécifiez la hauteur de placement lors de la commande. Dans ce cas, la formule pour la longueur de commande maximale suivante s'applique : hauteur de placement moins 150 cm. Dans ce cas, indiquez la hauteur de placement désirée. Si le produit est placé dans une pièce où il est peu probable que les enfants viennent, par exemple des lieux de travail tels que des bureaux ou des usines, vous pouvez le spécifier dans votre commande. Mentionnez clairement 'pas de sécurité pour enfants' sur le bon de commande. Dans ce cas, les restrictions liées à la sécurité des enfants ne valent plus. Vous pouvez spécifier n'importe quelle longueur de commande, et nous ne livrons ni ne montons les mécanismes de sécurité prescrits. Sur notre confirmation de commande et la facture, nous citerons: 'À votre demande, le produit est livré sous l'application environnement de bureau'.

Commande électrique

Voulez-vous ajouter une commande électrique à votre store plissé ou dupli ? Alors, notez ce qui suit sur le formulaire de commande :

- Alimentation électrique.
- Options de commande.