



Mesurer et commander



Si la fenêtre est trop grande pour un store plissé ou dupli, vous pouvez avoir recours aux profilés de montage pour la diviser en plus petites surfaces. Vous pouvez alors monter un store plissé ou dupli par surface.

Mesurez, dans ce cas, toute la fenêtre et déterminez comment vous désirez la subdiviser. Faites un schéma. Vous pouvez ensuite contacter notre service commercial pour vous informer sur les dimensions exactes des modèles à commander.




Inclinaison


Déterminez où et comment vous désirez placer le store plissé ou dupli ? Attention aux éléments saillants tels que les poignées de fenêtre. Tenez compte du fait que les profilés et le tissu seront livrés dans des mesures légèrement inférieures à celles que vous avez mentionnées pour des raisons techniques de production. La fenêtre n'est donc pas entièrement couverte. La mesure de la production dépend non seulement du modèle choisi mais aussi de l'angle, des mesures et du tissu de votre store plissé et dupli. Pour cette raison, il n'est pas possible de commander des 'mesures définitives' pour les modèles pour fenêtres spéciales.

Inclinaison en embrasure

Le store plissé ou dupli est monté entre le cadre ou le mur.



- Mesurez la largeur entre le cadre ou le mur. Contrôlez les différences de largeur en mesurant à différents endroits. En cas d'écart, tenez compte de la plus petite mesure.
- Mesurez la hauteur gauche et droite entre le cadre, l'appui de fenêtre ou le sol.
- Mesurez le côté oblique.
- Dessinez la situation sur le formulaire de commande et mentionnez les mesures prises.



Inclinaison en façade, sur le mur ou contre le plafond

Le store plissé ou dupli est monté sur le cadre, sur le mur ou au plafond.

- Mesurez la largeur en tenant compte du recouvrement.
- Mesurez la hauteur gauche et droite en tenant compte du recouvrement souhaité.
- Mesurez le côté oblique souhaité.
- Dessinez la situation sur le formulaire de commande et mentionnez les mesures prises.





Triangle

Déterminez où et comment vous désirez placer le store plissé ou dupli ? Attention aux éléments saillants tels que les poignées de fenêtre. Tenez compte du fait que les profilés et le tissu seront livrés dans des mesures légèrement inférieures à celles que vous avez mentionnées pour des raisons techniques de production. La fenêtre n'est donc pas entièrement couverte. La mesure de la production dépend non seulement du modèle choisi mais aussi de l'angle, des mesures et du tissu de votre store plissé et dupli. Pour cette raison, il n'est pas possible de commander des 'mesures définitives' pour les modèles pour fenêtres spéciales.

Triangle en embrasure

Le store plissé ou dupli est monté entre le cadre ou le mur.



- Mesurez la largeur de base entre le cadre ou le mur.
- Mesurez la hauteur entre le cadre, l'appui de fenêtre ou le sol.
- Mesurez le/s côté/s oblique/s entre le cadre, l'appui de fenêtre ou le sol.
- Dessinez la situation sur le formulaire de commande et mentionnez les mesures prises.



Triangle en façade, sur le mur ou contre le plafond

Le store plissé ou dupli est monté sur le cadre, sur le mur ou contre le plafond.


- Mesurez la largeur de base en tenant compte du recouvrement.
- Mesurez la hauteur en tenant compte du recouvrement.
- Mesurez le/s côté/s oblique/s souhaité/s.
- Dessinez la situation sur le formulaire de commande et mentionnez les mesures prises.



Commande électrique


Voulez-vous ajouter une commande électrique à votre store plissé ou dupli ? Alors, notez ce qui suit sur le formulaire de commande :

- Alimentation électrique.
- Nombre et types d'options de commande.



Trapèze


Déterminez où et comment vous désirez placer le store plissé ou dupli ? Attention aux éléments saillants tels que les poignées de fenêtre. Tenez compte du fait que les profilés et le tissu seront livrés dans des mesures légèrement inférieures à celles que vous avez mentionnées pour des raisons techniques de production. La fenêtre n'est donc pas entièrement couverte. La mesure de la production dépend non seulement du modèle choisi mais aussi de l'angle, des mesures et du tissu de votre store plissé et dupli. Pour cette raison, il n'est pas possible de commander des 'mesures définitives' pour les modèles pour fenêtres spéciales.



Trapèze en embrasure

Le store plissé ou le store dupli est monté entre le cadre ou le mur.


- Mesurez la grande et la petite largeur entre le cadre ou le mur.
- Mesurez la hauteur entre le cadre, l'appui de fenêtre ou le sol. Contrôlez les différences de hauteur en mesurant à différents endroits. En cas de différences, retenez la plus petite mesure.
- Mesurez le/les côté/s oblique/s entre le cadre, l'appui de fenêtre ou le sol.
- Faites un schéma sur le bon de commande et mentionnez les mesures prises.




Trapèze en façade, sur le mur ou contre le plafond

Le store plissé ou dupli est monté sur le cadre, sur le mur ou contre le plafond.

- Mesurez la grande et la petite largeur en tenant compte du recouvrement souhaité.
- Mesurez la hauteur en tenant compte du recouvrement.
- Mesurez le/s côté/s oblique/s souhaité/s.
- Dessinez la situation sur le formulaire de commande et mentionnez les mesures prises.




Pentagone



Hexagone


Déterminez où et comment vous désirez placer le store plissé ou dupli ? Attention aux éléments saillants tels que les poignées de fenêtre. Tenez compte du fait que les profilés et le tissu seront livrés dans des mesures légèrement inférieures à celles que vous avez mentionnées pour des raisons techniques de production. La fenêtre n'est donc pas entièrement couverte. La mesure de la production dépend non seulement du modèle choisi mais aussi de l'angle, des mesures et du tissu de votre store plissé et dupli. Pour cette raison, il n'est pas possible de commander des 'mesures définitives' pour les modèles pour fenêtres spéciales.



Pentagone en embrasure

Le store plissé ou dupli est monté entre le cadre ou le mur.


- Mesurez la grande et la petite largeur entre le cadre ou le mur.
- Mesurez la grande et la petite hauteur entre le cadre, l'appui de fenêtre ou le sol.
- Mesurez le/s côté/s oblique/s.
- Dessinez la situation sur le formulaire de commande et mentionnez les mesures prises.



Pentagone en façade, sur le mur ou contre le plafond

Le store plissé ou dupli est monté sur le cadre, sur le mur ou contre le plafond.


- Mesurez la grande et la petite largeur en tenant compte du recouvrement souhaité.
- Mesurez la grande et la petite hauteur en tenant compte du recouvrement souhaité.
- Mesurez le/s côté/s oblique/s souhaité/s.
- Dessinez la situation sur le formulaire de commande et mentionnez les mesures prises.



Hexagone en embrasure

Le store plissé ou dupli est monté entre le cadre ou le mur.


- Mesurez la grande et la petite largeur entre le cadre ou le mur.
- Mesurez la grande et la petite hauteur entre le cadre, l'appui de fenêtre ou le sol.
- Mesurez tous les côtés obliques.
- Dessinez la situation sur le formulaire de commande et mentionnez les mesures prises.



Hexagone en façade, sur le mur ou contre le plafond







Le store plissé ou dupli est monté sur le cadre, sur le mur ou contre le plafond.

- Mesurez la grande et la petite largeur en tenant compte du recouvrement souhaité.
- Mesurez la grande et la petite hauteur en tenant compte du recouvrement souhaité.
- Mesurez tous les côtés obliques.
- Dessinez la situation sur le formulaire de commande et mentionnez les mesures prises.



Cercle

Pour une fenêtre en forme de cercle, il est indispensable de nous fournir un dessin. Veuillez tenir compte du fait que le store plissé ou dupli ne couvrira pas toute la superficie de la fenêtre et qu'il est livré sans commande. Déterminez l'emplacement de votre store plissé ou dupli et le type de montage. Attention aux éléments saillants tels que les poignées de fenêtre. Les stores plissés et dupli peuvent être montés aussi bien en embrasure qu'en façade.



Cercle en embrasure

Le store plissé ou dupli est monté entre le cadre ou le mur.

- Mesurez la largeur de base entre le cadre ou le mur.
- Mesurez la plus grande hauteur entre le cadre, l'appui de fenêtre ou le sol.
- Faites toujours un dessin grandeur réelle.
- Indiquez qu'il s'agit d'un placement en embrasure.

Votre store plissé ou dupli sera réalisé sur base de votre dessin.

Cercle en façade, sur le mur ou contre le plafond

Le store plissé ou dupli est monté sur le cadre, sur le mur ou contre le plafond.

- Mesurez la largeur de base en tenant compte du recouvrement.
- Mesurez la plus grande hauteur en tenant compte du recouvrement souhaité.
- Mesurez le côté oblique souhaité.
- Faites toujours un dessin grandeur réelle.
- Indiquez qu'il s'agit d'un placement en façade, sur le mur ou contre le plafond.

Votre store plissé ou dupli sera réalisé sur base de votre dessin.